

Le flexible DN20 de longueur 15m et 30m permet le raccordement de la turbine DN25 sur travaux CICM lors de phase de la mise hors gaz. Le flexible est conforme à la fiche du guide MOUP-821.


Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.

COMPOSITION :

- 15m ou 30m de tuyau souple lisse spécial hydrocarbure Ø20x28 et gaine spiralée jaune.
- 2 Embouts de raccordement 2P F DN25 JSC avec joint torique SERRAGE MANUEL.

- Housse individuelle avec notice d'utilisation

Nota : Après utilisation, remettre les bouchons plastique de protection sur les filetages.



VOLUME : poids 8kg pour Ø500x100mm et 15kg pour Ø800x300mm

RE-MONTAGE RACCORD DE JONCTION A BAGUE JSC SUR FLEXIBLE :

- Enfiler la bague sur le tube sans rotation « emboitage par poussée droite » jusqu'à buter au fond de la bague.
- Emboiter la douille, sans oublier l'écrou à ailette, puis visser manuellement sur 1 à 2 tours.
- Visser la douille à la clé jusqu'à la butée de la bague.
- Vérifier la présence du flexible par le trou de l'écrou et du joint torique dans la gorge du raccord.

Nota : Le flexible n'est pas visible par le trou de l'écrou ; il n'est pas à sa place en fond de bague. Refaire le montage.

Le flexible DN20 de longueur 15m et 30m permet le raccordement de la turbine DN25 sur travaux CICM lors de phase de la mise hors gaz. Le flexible est conforme à la fiche du guide MOUP-821.

Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.

COMPOSITION :

- 10m ou 30m de tuyau souple lisse spécial hydrocarbure Ø20x28 et gaine spiralée jaune.
- 2 Embouts de raccordement 2P F DN25 JSC avec joint torique SERRAGE MANUEL.

- Housse individuelle avec notice d'utilisation

Nota : Après utilisation, remettre les bouchons plastique de protection sur les filetages.



VOLUME : poids 8kg pour Ø500x100mm et 15kg pour Ø800x300mm

RE-MONTAGE RACCORD DE JONCTION A BAGUE JSC SUR FLEXIBLE :

- Enfiler la bague sur le tube sans rotation « emboitage par poussée droite » jusqu'à buter au fond de la bague.
- Emboiter la douille, sans oublier l'écrou à ailette, puis visser manuellement sur 1 à 2 tours.
- Visser la douille à la clé jusqu'à la butée de la bague.
- Vérifier la présence du flexible par le trou de l'écrou et du joint torique dans la gorge du raccord.

Nota : Le flexible n'est pas visible par le trou de l'écrou ; il n'est pas à sa place en fond de bague. Refaire le montage.